

*iNAHO Digital DoorLock  
Access Control System*

インストールガイド

2013年1月版

## はじめに

---

この度は『iNAHO Digital DoorLock Access Control System』をご導入いただき、ありがとうございます。

本ソフトウェアは、【Microsoft .NET Framework 2.0】以上を搭載の【WindowsXp】 【WindowsVista】 【Windows7】 【Windows8】で動作します。

本製品を正しくご利用いただくために、インストールガイドに記載されている内容をよくお読みになり、インストールをすすめていただけますようお願い申し上げます。

WindowsXp・WindowsVista・Windows7・Windows8は、  
米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。  
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

ソフトウェアを含む全ての内容は、著作権上の保護を受けております。  
著者・発行者の許諾を得ず、無断で複写・複製することは法律で禁じられています。

## 目次

---


I. <a href="#">インストール用ファイルのダウンロード</a>	2 P
II. <a href="#">インストール用ファイルの展開</a>	3 P
III. <a href="#">USBドライバのインストール</a>	4 P ~
IV. <a href="#">パソコンとドアロックの接続確認</a>	6 P

## I. インストール用ファイルのダウンロード

- ◆ 特設サイトダウンロードページ <http://fuki4169.com/interlock/download.html> よりインストール用ファイルをダウンロードします。



- ① 【アクセスコントロール（インターロック管理用ソフト）】をクリックします。
- ② ファイルのダウンロード画面で【保存】ボタンをクリックします。




- ③ 保存する場所を指定し【保存】ボタンをクリックします。
- ④ 指定した場所にインストール用ファイル【iNAHO\_ACS\_20XXXXXX.zip】が保存されます。

## Ⅱ. インストール用ファイルの展開

- ◆ ダウンロード&保存したインストール用ファイルは zip形式にて圧縮されているため以下の手順にてファイルの展開が必要です。

- ① 保存したファイル『iNAHO\_ACS\_20XXXXXX.zip』を右クリックし【すべて展開】を選びます。




- ② 展開先に【iNAHO\_ACS\_20XXXXXX】フォルダが作成されます。

※SDカードやUSBメモリーへ展開するか、展開後の【iNAHO\_ACS\_20XXXXXX】フォルダをSDカードやUSBメモリーにコピーして運用する事をお勧め致します。  
USBハブ等を経由した接続ではなく、直接PCに接続して使用して下さい。

### Ⅲ. USBドライバのインストール

- ◆ パソコンと【ドアロック】をUSBケーブル（別売）にて接続して【管理用ソフト】を使用するために、以下の手順にてUSBドライバソフトのインストールが必要です。


- ① 【iNAHO\_ACS\_20XXXXXX】フォルダ配下の【DRIVER】フォルダの中にある【CP210x\_VCP\_Windows】を開きます。



- ② 使用しているWindowsが  
32ビットOSなら→【CP210xVCPInstaller\_x86.exe】をダブルクリックします。  
64ビットOSなら→【CP210xVCPInstaller\_x64.exe】をダブルクリックします。



- ③ CP210x USB to UART Bridge Driver のインストール




【I accept this agreement】  
にチェックを入れて  
使用許諾契約に同意します。

【次へ】をクリックし、  
インストールを開始します。

### Ⅲ. USBドライバのインストール

#### ④ インストールの完了。



インストールが完了したら  
【完了】をクリックします。

※ 以上でドライバのインストールは完了となります。

最新VersionのUSBドライバは『SILICON LABS』社のサポートページ  
<http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx>  
よりダウンロードできます。


## IV. パソコンとドアロックの接続確認

- ① パソコンと【ドアロック】をUSBケーブルにて接続します。

### <<ドアロック側の準備>>



扉とカギが開いている状態で、ドアロック背部の電池カバーをはずし【Set】ボタンを押します。



使用モードに合ったパスワードを入力して\*ボタンを押します。

ユーザーモード . . . ユーザーパスワード

マスターモード . . . \*マスターパスワード

マネジメントモード . . . \*マネージャーパスワード

※ドアロックで、マスターモード・マネジメントモードにモード変更した場合は管理者用パスワードを初期設定の5678より変更しないと接続できません。



室外リーダーのイルミネーションランプとカードランプが同時に点灯し接続可能状態になります。

前述Ⅲ. のUSBドライバが正常にインストールされている場合、Windowsのタスクバーに以下の様なメッセージが表示され使用準備が整います。（初回接続時のみ）



- ② デバイスマネージャから確認

スタートメニューより【(マイ) コンピュータ】右クリック→【管理】クリック。

デバイスマネージャの【ポート (COMとLPT)】に【Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge】が正しく認識されていることを確認します。

