iNAHO Digital DoorLock Access Control System

インストールガイド

2016年12月版

Copyright (C) 2016 FUKI co., ltd. All Rights Reserved.

はじめに

この度は『iNAHO Digital DoorLock Access Control System』をご導入いただき、 ありがとうございます。

本ソフトウェアは、【Microsoft .NET Framework 2.0】以上を搭載の【WindowsXp】【WindowsVista】 【Windows7】【Windows8】【Windows8.1】【Windows10】で動作します。 本製品を正しくご利用いただくために、インストールガイドに記載されている内容を よくお読みになり、インストールをすすめていただけますようお願い申し上げます。

WindowsXp・WindowsVista・Windows7・Windows8・Windows8.1・Windows10 は、 米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

ソフトウェアを含む全ての内容は、著作権上の保護を受けております。 著者・発行者の許諾を得ず、無断で複写・複製することは法律で禁じられています。

目次

| I. <u>インストール用ファイルのダウンロード</u> | 2 P |
|------------------------------|------------|
| II. <u>インストール用ファイルの展開</u> | 3 P |
| Ⅲ. <u>USBドライバのインストール</u> | 4 P \sim |
| Ⅳ. パソコンとドアロックの接続確認 | 6 P |

I. インストール用ファイルのダウンロード

◆ 特設サイトダウンロードページ <u>http://fuki4169.com/interlock/download.html</u> より インストール用ファイルをダウンロードします。



- ① 【アクセスコントロール(インターロック管理用ソフト)】をクリックします。
- ② ファイルのダウンロード画面で【保存】ボタンをクリックします。

| 保存する場所①: | SBX£N- (M | .) | ~ | G | D | • 🛄 | 1 | |
|-----------------------|-------------|------------------|----------|---|---|-----|-----|-----|
| 長近徳-たつっく!! | | | | | | | | |
| 東辺(えつ)とファイル デュカトップ | | | | | | | | |
| کر انجاع کا ا | | | | | | | | |
| ארבאנב אד | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| マイ ネットワーク | ファイル名(N): | iNAHO_ACS.zip | | | | ~ | 保存 | S |
| | ファイルの種類(T)・ | 圧縮 (zip 形式) フォルガ | | | _ | ~ | キャン | 171 |

- ③ 保存する場所を指定し【保存】ボタンをクリックします。
- ④ 指定した場所にインストール用ファイル【iNAHO_ACS_20XXXXXX.zip】が保存されます。

Ⅱ. インストール用ファイルの展開

- ◆ ダウンロード&保存したインストール用ファイルは zip形式にて圧縮されているため 以下の手順にてファイルの展開が必要です。
 - ① 保存したファイル『iNAHO_ACS_20XXXXXX.zip』を右クリックし【すべて展開】を選びます。



② 展開先に【iNAHO_ACS_20XXXXX】フォルダが作成されます。

※SDカードやUSBメモリーへ展開するか、展開後の【iNAHO_ACS_20XXXXXX】フォ ルダをSDカードやUSBメモリーにコピーして運用する事をお勧め致します。 USBハブ等を経由した接続ではなく、直接PCに接続して使用して下さい。

Ⅲ. USBドライバのインストール

◆ パソコンと【ドアロック】をUSBケーブル(別売)にて接続して【管理用ソフト】を 使用するために、以下の手順にてUSBドライバソフトのインストールが必要です。

※本ソフトウェアに付属のUSBドライバは、Windows 7 以降のOSに対応しているものです。

Windows XP・Windows Vista でご利用の際は、『SILICON LABS』社のサポート ページよりダウンロードしてください。

ダウンロードの手順につきましては、次のページ(P.5)をご参照ください。

 【iNAHO_ACS_20XXXXX】フォルダ配下の【DRIVER】フォルダの中にある 【CP210x_VCP_Windows】を開きます。



② 使用しているWindowsが

32ビットOSなら→【CP210xVCPInstaller_x86.exe】をダブルクリックします。 64ビットOSなら→【CP210xVCPInstaller_x64.exe】をダブルクリックします。

| CP210x USB to UART B | idge Driver Installer |
|----------------------|---|
| | Welcome to the CP210x USB to UART Bridge Driver Installer This wicard will help you install the drivers for your CP210x USB to UART Bridge device. |
| | To continue, olick Next. |
| | < 戻る(B) 次へ(M)> キャンセル |

Ш. USBドライバのインストール

③ CP210x USB to UART Bridge Driver のインストール

| CP210x USB | to UART Bridge Driver Installer |
|------------|--|
| License Ag | reement |
| SK4 | To continue, accept the following license agreement. To read the entire agreement, use the scroll bar or press the Page Down key. END-USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEMS TO TERMS THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN DOMPUTER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY MATERIAL ("LICENSE DATION TO THE SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE AGREEMENT. INDICATING YOUR AGREEMENT CONSTITUTES CONTAINS CONSTITUTES CONSTITUTES CONSTITUTES TO TAIL CONSTITUTES CONS |
| | < 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル |

【I accept this agreement】 にチェックを入れて 使用許諾契約に同意します。

【次へ】をクリックし、 インストールを開始します。

④ インストールの完了。

| CP210x USB to UART | Bridge Driver Installer | | | |
|--------------------|---|--|-----------------|-----------------------------|
| | Completing the CP210x USB to The drivers were successful You can now connect your came with instructions, place | Installation of the UART Bridge Driver Illy installed on this computer. device to this computer. If your devi see read them first. | De | インストールが完了した。 【完了】をクリックしま |
| | Driver Name V Silicon Laboratories (s | Status illab Ready to use | | |
| | | 〈 戻る(B) 完了 | <u>++>セル</u> | |

※ 以上でドライバのインストールは完了となります。

最新VersionのUSBドライバは『SILICON LABS』社のサポートページ
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
よりダウンロードできます。
◆Windows XP・Windows Vista でご利用の場合
1.上記『SILICON LABS』社のサポートページにお進みください。
2.Download Software の《Windows XP/Server2003/Vista/7/8/8.1(v6.7)》を クリックして Download VCP をダウンロードしてください。
(Ver.は2016年12月現在)
3.Zipファイルを展開し、前記USBドライバのインストール ② の手順からドライバの

インストールを完了してください。

Ⅳ. パソコンとドアロックの接続確認

① パソコンと【ドアロック】をUSBケーブルにて接続します。

前述Ⅲ.のUSBドライバが正常にインストールされている場合、Windowsのタスクバーに 以下の様なメッセージが表示され使用準備が整います。(初回接続時のみ)



② デバイスマネージャから確認

スタートメニューより【(マイ)コンピュータ】右クリック→【管理】クリック。 デバイスマネージャの【ポート(COMとLPT)】に【Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge】 が正しく認識されていることを確認します。

